



Anleitung zum Austausch des Aktivkohle-Innenraumluftfilters

Tausch des Filters im Innenraum in
11 Arbeitsschritten bei einem
VW New Beetle

Schritt 1-3 / Aktivkohle Innenraumfilter



- 1. Der Innenraumfilter ist im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite (rechts) verbaut.
- 2. Zum Ausbau muss die Mittelabdeckung des Armaturenbrettes nach vorn zur Frontscheibe geschoben werden.
- 3. Danach kann diese nach oben abgenommen werden.

Schritt 4-5 / Aktivkohle Innenraumfilter



- 4. Unter dieser Mittelabdeckung befinden sich 2 Halteschrauben (Innentorx) für die rechte Abdeckung des Armaturenbrettes. Diese muss gelöst werden, um die Abdeckung zu entfernen.



- 5. Der Filter ist nun noch durch eine zusätzliche Kappe mit 6 Halteschrauben (Innentorx) verschlossen.

Schritt 6-8 / Aktivkohle Innenraumfilter



- 6. Nach dem Abnehmen der Klappe kommt der Innenraumluftfilter zum Vorschein.
- 7. Der Filter wird mit einem separaten Rahmen im Gehäuse gehalten und ist dort vorsichtig auszuklappen.
- 8. Nach der Entnahme des alten Filters ist das Luftführungsgehäuse, wie hier auf dem Bild, deutlich zuerkennen.

Schritt 9-11 / Aktivkohle Innenraumfilter



- 9. Jetzt empfiehlt sich die Reinigung des Luftführungsgehäuses und der direkten Umgebung mit Hilfe eines handelsüblichen Staubsaugers, um die vorhandenen Staub und Schmutzrückstände zu beseitigen.
- 10. Das Einsetzen des neuen Aktivkohlefilters erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge der vorangegangenen Demontage des alten Filters.
- 11. Dabei ist darauf zu achten, dass der Gehäuserahmen wieder bündig mit dem Luftführungsgehäuse abschließt, um später wieder eine optimale Luftfilterung zu erreichen.